Yossef Energieberatung

energieberatung-yossef.de
Heilbronn · Tel. 0173 2718622

# Neue Fenster ohne Schimmel

## Checkliste für den Fenstertausch im Altbau

- [ ] Raumluftfeuchte eine Heizperiode vor dem Tausch mit einem Hygrometer messen und notieren, in unterschiedlich genutzten Räumen jeweils eigene Werte.
  Quelle: VZ S. 5
- [ ] Einbaulage in der Wand vor dem Auftrag festlegen. Sitzt das Fenster weiter außen, wird die Laibung kälter.
  Quelle: VZ S. 6
- [ ] Bei weiter außen sitzendem Fenster die Laibung mit einer Dämmleiste oder einer Dämmung der inneren Laibung absichern.
  Quelle: VZ S. 6
- [ ] Anschluss im Angebot prüfen: innen luftdicht, außen schlagregendicht, Fuge zum Mauerwerk gedämmt.
  Quelle: VZ S. 4
- [ ] Eine spätere Außendämmung mitdenken. Die Einbaulage muss schon heute dazu passen.
  Quelle: Riad Yossef, 11.10.2026
- [ ] Nach dem Tausch das Lüften neu planen. Die dichten Fugen lüften nicht mehr mit, die Raumluftfeuchte steigt.
  Quelle: VZ S. 3 bis 4
- [ ] Nicht auf beschlagene Scheiben warten. Im Beispiel ist die kalte Raumecke ab 42 % Raumluftfeuchte gefährdet, neue Scheiben beschlagen erst ab 79 % (Zweifachglas) bis rund 88 % (Dreifachglas).
  Quelle: VZ S. 7 bis 9
- [ ] Die Werte nach dem Tausch mit den Werten von vorher vergleichen.
  Quelle: VZ S. 5

**Unsicher bei einem Punkt? Wir prüfen das vor dem Auftrag.**

Anfrage: energieberatung-yossef.de/projekt-anfragen/
Telefon: 0173 2718622 · Energieberatung Yossef, Heilbronn

Quellen

VZ: Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, Faktencheck Energie & Bauen 6 „Schimmel durch dreifachverglaste Fenster im Altbau?“, https://verbraucherzentrale-rlp.de/node/104229

Stand 11.10.2026